




**OFICINA (01 55) 57 82 90 39**

**CELULAR (044 55) 37 01 46 99**

**NEXTEL ( CLAVE ) 62\*11\*12044**

### DATOS DE PROGRAMACIÓN

HOJA DE DATOS PARA PROGRAMAR LA CONTROLADORA



LA CONTROLADORA CUENTA CON UN DID SWHISH DE 8 DIGITOS QUE NOS PERMITE PROGRAMAR

CREDITOS DEL 1 AL 3,      TIEMPO DEL 4 AL 6      Y SONIDO DEMO 7 Y 8

1 2 3	4 5 6	7 8
OF OF OF = 0 CREDITOS	OF OF OF = FREE TIME	OF OF = SIN DEMO
1 2 3	4 5 6	7 8
ON OF OF = 1 CREDITO	ON OF OF = 30 SEG.	ON OF = 2 MIN.
1 2 3	4 5 6	7 8
OF ON OF = 2 CREDITOS	OF ON OF = 1 MINUTO.	OF ON = 5:55 MIN.
1 2 3	4 5 6	7 8
ON ON OF = 3 CREDITOS	ON ON OF 1:30 MINUTOS	ON ON = 6:25
1 2 3	4 5 6	7 8
OF OF ON = 4 CREDITOS	OF OF ON = 2 MINUTOS	OF OF = SIN DEMO
1 2 3	4 5 6	
ON OF OF = 5 CREDITOS	ON OF ON = 2:30 MINUTOS	
1 2 3	4 5 6	
OF ON ON = 6 CREDITOS	OF ON ON = 3 MINUTOS	
1 2 3	4 5 6	
ON ON ON = 7 CREDITOS	ON ON ON = 3:30 MINUTOS	